

**5%  
ALENNUS  
SEURAAVASTA  
OSTOSTA**

Koodilla:  
**kiitosostoksestasi**

#### HYÖDYNNÄ ALENNUSKODI

Saat seuraavalla kerralla 5 % alennuksen Taitonetti.fi -verkkokaupasta, kun syötät kassalla seuraavan koodin: **kiitosostoksestasi**.

Voit vinkata Taitonetin koneista myös kaverillesi ja jakaa tämän koodin myös hänelle!

#### SEURAA MEITÄ SOMESSA



#### ONGELMIA TAI KYSYTTÄVÄÄ?

Asiakaspalvelutiimimme auttaa tuotteisiin ja takuuseen liittyvissä kysymyksissä puhelimessa ja chatissa ma-pe 9.00 - 16.30.

050 491 3336  
info@taitonetti.fi

MOI!  
Vastaamme  
kysymyksiisi  
chatissa arkisin  
kello 9.00 - 16.30



# PIKAOPAS TIETOKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOON

**HYÖDYNNÄ  
ETUSI!**



F-Secure.

**MUKANA  
ALENNUS-  
KODI!**

Karhunkedontie 1  
90410 Oulu

info@taitonetti.fi  
www.taitonetti.fi

050 491 3336

# TAITONETTI.FI

# KIITOS OSTOKSESTASI! KONEESI ON HETI KÄYTTÖVALMIS

## VASTUULLISUUS ON TEKOJA!



Tiesitkö, että Taitonetin asiakkaana vähennät CO<sup>2</sup>-päästöjä? Vuonna 2023 Taitonetti onnistui yhdessä asiakkaidensa kanssa välttämään lähes **3 miljoonan kilon kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä**. Lisäksi Taitonetin asiakkaat säästivät **65,2 miljoonaa kiloa kiinteitä luonnonvaroja** ostamalla käytetyn koneen uuden sijaan.

Kiitos sinulle, kun olet mukana vähentämässä ympäristön kuormitusta!



Taitonetin tuotteiden hiilidioksidi- ja luonnonvarasäästöt on laskenut Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

## LUOTAMME LAATUUN - ANNAMME VUODEN TAKUUN KONEILLE



Taitonetin koneet ovat olleet yritysten leasing-käytössä ennen uudelleenmyyntiä. Koneet on tyhjennetty ja uudelleenasennettu. Koneet ovat parasta yrityslaatua ja tehty kestäväksi. Annamme käytetyille tietokoneille ja näytöille 24 kk takuun ja akuille 3 kk takuun.

Asiakkaillamme on 30 päivän palautus- ja vaihto-oikeus tilauksen vastaanottamisesta. Katso tarkemmat ohjeet palautukseen, vaihtoon ja takuuseen Taitonetti.fi - sivulta.

## HYÖDYNNÄ ETUSI! 3 KK ILMAISTA F-SECUREN TIETOTURVAA!

Kiitoksena haluamme antaa sinulle 3 kk maksutonta F-Secure Internet Security -tietoturvaa. **Voit aktivoida tuotteen koneen työpöydällä olevasta F-Securen kuvakkeesta.** Asennus ei velvoita mihinkään eikä maksa Sinulle mitään.



## TIETOA PÖYTÄKONEEN OSTAJALLE NÄYTÖN LIITTIMISTÄ

Kuvissa on esimerkkejä pöytäkoneiden näyttöliittimien paikoista. Kuvat eivät välttämättä vastaa ostamaasi tuotetta, vaan ovat suuntaa antavia. **Jos koneeseen on asennettu erillinen näyttö-ohjain, näyttö tulee liittää siihen** (kts. kuva 1). Jos koneessa ei ole erillistä näyttöohjainta, näyttö liitetään emolevyn näyttöohjaimen liitäntöihin (kts. kuva 2).

Jos koneen liitännöistä ei löydy sopivaa liitintä näytöllesi, tarvitaan mahdollisesti adapteri koneen ja näytön välille. Ongelmatilanteissa voitte kysyä apua asiakaspalvelustamme esim. chatin kautta tai soittamalla. Asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät takuutodistuksesta ja tämän esitteen lopusta. Lisää ohjeita mm. näyttöliittimistä löydätte osoitteesta [www.taitonetti.fi/ohjeet](http://www.taitonetti.fi/ohjeet).

Kuva 1. Koneessa näyttöohjain:

Tornimalli PC SFF-kotelo



Kuva 2. Koneessa EI näyttöohjainta:

Tornimalli PC SFF-kotelo



## TIETOKONEEN YHDISTÄMINEN LANGATTOMAAN VERKKOON

1. Valitse tehtäväpalkista, oikeasta alakulmasta, maapallon kuva.
2. Jos verkkoyhteyksien lista ei tule näkyviin, klikkaa avautuneesta valikosta WLAN-ikonin viereistä nuolta.
3. Valitse avautuneesta listasta verkkoyhteytesi nimi ja valitse yhdistä.
4. Kirjoita verkkosi salasana pyydettyyn kenttään ja paina seuraava.

Verkon nimi sekä salasana löytyvät yleensä reitittimessä olevasta tarrasta tai ohjekirjasta.

